


# SAXONY II 6203B

## Designed by GIORMANI



E1-Electrical Switch with USB電控制連USB插頭

E2-Head+Seat(2)function 頭+座(2)功能

R1-Electrical Remote 電遙控

R2-2 Motions Recliner Remote Control 電遙控

RM-Reclining Mechanism 彈較功能(腳踏板、座位、屏同步移動)

HM-Electrical Head Mechanism電動控制頭功能

功能/開關搭配表

| 功能 \ 開關 | E1 | E2 | R1 | R2 |
|---------|----|----|----|----|
| RM+HM   |    | ✓  |    | ✓  |
| RM      | ✓  |    | ✓  |    |
| HM      | ✓  |    |    |    |

①6203B整件沙發全皮或半皮做法。

②6203B0整件沙發布套做法, 且不能拆洗。

③NR是沒有RM+HM

此為簡易圖僅供參考基本資料之用。

梳化產品屬軟性產品, 請預算每件產品

規格會有公差為+/-5 厘米之內。

詳情必須查詢店員。(單位: cm)

**The information is used for reference only.**

**The actual size of each piece of the product**

**should be subject to the discrepancies of +/-5cm.**

**Please check with our salespersons for further details.**

7/5/2025